

梱包組合せ表

機種		4425HR 型	4425HL 型	4425HW 型	4429HR 型	4429HL 型	4429HW 型	機種		4425HR 型	4425HL 型	4425HW 型	4429HR 型	4429HL 型	4429HW 型
部品		LM5-0183	LM5-0183	LM5-0184	LM5-0183	LM5-0183	LM5-0184	床		LM5-0725	LM5-0725	LM5-0725	LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728
前後材	上枠前後	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205	LM5-0205			LM5-0725	LM5-0725	LM5-0725	LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728
		LM5-0231	LM5-0231	LM5-0205	LM5-0231	LM5-0231	LM5-0205			LM5-0725	LM5-0725	LM5-0725	LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728
	下枠前後	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255			LM5-0725	LM5-0725	LM5-0725	LM5-0728	LM5-0728	LM5-0728
		LM5-0281	LM5-0281	LM5-0255	LM5-0281	LM5-0281	LM5-0255	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963		
	上枠左右	LM5-0306	LM5-0306	LM5-0306	LM5-0307	LM5-0307	LM5-0307	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963		
		下枠左右	LM5-0356	LM5-0356	LM5-0356	LM5-0357	LM5-0357	LM5-0357	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0951	LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963	
	上枠中（一般型）		LM5-1606	LM5-1606	LM5-1606	LM5-1607	LM5-1607	LM5-1607				LM5-0963	LM5-0963	LM5-0963	
	上枠中（積雪型）	LM5-1636	LM5-1636	LM5-1636	LM5-1637	LM5-1637	LM5-1637	LM5-1637	LM5-1013	LM5-1013	LM5-1014	LM5-1011	LM5-1011	LM5-1011	
下枠中	LM5-1656	LM5-1656	LM5-1656	LM5-1657	LM5-1657	LM5-1657	LM5-1657	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014		
柱		LM5-5403	LM5-5402	LM5-5401	LM5-5403	LM5-5402	LM5-5401	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014		
		LM5-6403	LM5-6402	LM5-6401	LM5-6403	LM5-6402	LM5-6401	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1032	LM5-1014	LM5-1014	LM5-1014		
間柱		LM5-1408	LM5-1408	LM5-1410	LM5-1408	LM5-1408	LM5-1410	LM5-1032	LM5-1032		LM5-1014	LM5-1014			
		LM5-1460	LM5-1460	LM5-1460	LM5-1462	LM5-1462	LM5-1462	LM5-1065	LM5-1065	LM5-1067	LM5-1065	LM5-1065	LM5-1067		
鼻隠し		LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	扉	LM5-1715	LM5-1715	LM5-1715	LM5-1715	LM5-1715	LM5-1715	
		LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105	LM5-1105				LM5-1715			LM5-1715	
補強	一般型	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	合計	一般型	31	31	31	32	32	32
		LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535		積雪型	33	33	33	34	34	34
	積雪型	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531								
		LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531								
		LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534								
		LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534	LM5-3534								

梱包内容表

●部品		4425HR (L)・4429HR (L)
LM5-0183		
部材名	数量	M6 × 15 5 (1)
ELD 間柱固定金具	2	
ボルト（スプリングワッシャー付）		
ELD 下レールキャップ	1	
ELD もや取付金具	6	
ELD 鼻隠し前接続金具	1	
ELD 鼻隠し後接続金具	1	
ELD 中柱固定金具	2	
ELD 柱補強金具（AS）	1	
ELD 柱中補強金具（AS）	1	
穴隠し（PE 8 φ用）	2	
T 型レンチ	1	
ELD アンカープレート（L）	6	
ELD 鼻隠し前連結化粧	1	
ELD 屋根隙間隠し A	10	
ELD 屋根隙間隠し B	2	
ELD 下枠中カバー 前	1	
ELD 下枠中カバー 後 左	1	
ELD 下枠中カバー 後 右	1	
ボルト M6 × 15（白）	393 (16)	
フランジ 袋ナット M6	1	
ボルト M6x60	1	
ワッシャー M6	1	
組立説明書	1	
梱包明細表	1	
取扱説明書	1	
保証書 5 年	1	
EL 鍵孔フサギ	1	

LM5-0184		4425HW・4429HW
部材名	数量	M6 × 15 10 (2)
ELD 間柱固定金具	4	
ボルト（スプリングワッシャー付）		
ELD 下レールキャップ	2	
ELD もや取付金具	6	
ELD 鼻隠し前接続金具	1	
ELD 鼻隠し後接続金具	1	
ELD 中柱固定金具	2	
ELD 柱補強金具（AS）	2	
ELD 柱中補強金具（AS）	2	
穴隠し（PE 8 φ用）	2	
T 型レンチ	1	
ELD アンカープレート（L）	6	
ELD 鼻隠し前連結化粧	1	
ELD 屋根隙間隠し A	10	
ELD 屋根隙間隠し B	2	
ELD 下枠中カバー 前	1	
ELD 下枠中カバー 後 左	1	
ELD 下枠中カバー 後 右	1	
ボルト M6 × 15（白）	393 (21)	
フランジ 袋ナット M6	1	
ボルト M6x60	1	
ワッシャー M6	1	
組立説明書	1	
梱包明細表	1	
取扱説明書	1	
保証書 5 年	1	
EL 鍵孔フサギ	2	

●上枠前後		4425HR (L)・4425HW 4429HR (L)・4429HW
LM5-0205		
部材名	数量	
ELD 上枠前 AS-A3.0	1	
ELD 上枠後 A3.0	1	
LM5-0231		4425HR (L)・4429HR (L)
部材名	数量	
ELD 桁前 A3.0	1	
ELD 上枠後 A3.0	1	
●下枠前後		4425HR (L)・4425HW 4429HR (L)・4429HW
LM5-0255		
部材名	数量	
ELD 下枠前 AS-A3.0	1	
ELD 下枠後 A3.0	1	
ELD 床押え A3.0	2	
LM5-0281		4425HR (L)・4429HR (L)
部材名	数量	
ELD 土台前 A3.0	1	
ELD 下枠後 A3.0	1	
ELD 床押え A3.0	2	

●上枠左右		4425HR (L)・4425HW
LM5-0306		
部材名	数量	
ELD 上枠左 A3.5	1	
ELD 上枠右 A3.5	1	
LM5-0307		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 上枠左 A4.0	1	
ELD 上枠右 A4.0	1	

●上枠中		4425HR (L)・4425HW
LM5-0356		
部材名	数量	
ELD 下枠側 A3.5（左）	1	
ELD 下枠側 A3.5（右）	1	
LM5-0357		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 下枠側 A4.0（左）	1	
ELD 下枠側 A4.0（右）	1	

●下枠左右		4425HR (L)・4425HW
LM5-0356		
部材名	数量	
ELD 下枠側 A3.5（左）	1	
ELD 下枠側 A3.5（右）	1	
LM5-0357		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 下枠側 A4.0（左）	1	
ELD 下枠側 A4.0（右）	1	

●上枠中		4425HR (L)・4425HW
LM5-1606		
部材名	数量	
ELD 上枠中 右 A3.5	1	
ELD 上枠中 左 A3.5	1	
ELD 屋根連結材 A3.5	1	
ELD 上枠中受け金具前 右	1	
ELD 上枠中受け金具前 左	1	
ELD 上枠中受け金具後 右	1	
ELD 上枠中受け金具後 左	1	
六角ボルト M8 × 65	7	
フランジ袋ナット M8	10	
ワッシャー M8	7	
セムスボルト M8 × 21	3	
ボルト M6 × 18	10	
フランジナット M6 × 13	10	

LM5-1607		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 上枠中 右 A4.0	1	
ELD 上枠中 左 A4.0	1	
ELD 屋根連結材 A4.0	1	
ELD 上枠中受け金具前 右	1	
ELD 上枠中受け金具前 左	1	
ELD 上枠中受け金具後 右	1	
ELD 上枠中受け金具後 左	1	
六角ボルト M8 × 65	7	
フランジ袋ナット M8	10	
ワッシャー M8	7	
セムスボルト M8 × 21	3	
ボルト M6 × 18	10	
フランジナット M6 × 13	10	

LM5-1636		4425HR (L)・4425HW
部材名	数量	
ELD 上枠中 右 A3.5S	1	
ELD 上枠中 左 A3.5S	1	
ELD 屋根連結材 A3.5	1	
ELD 上枠中受け金具前 S 右	1	
ELD 上枠中受け金具前 S 左	1	
ELD 上枠中受け金具後 S 右	1	
ELD 上枠中受け金具後 S 左	1	
六角ボルト M8 × 65	9	
フランジ袋ナット M8	12	
ワッシャー M8	9	
セムスボルト M8 × 21	3	
ボルト M6 × 18	10	
フランジナット M6 × 13	10	

LM5-1637		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 上枠中 右 A4.0S	1	
ELD 上枠中 左 A4.0S	1	
ELD 屋根連結材 A4.0	1	
ELD 上枠中受け金具前 S 右	1	
ELD 上枠中受け金具前 S 左	1	
ELD 上枠中受け金具後 S 右	1	
ELD 上枠中受け金具後 S 左	1	
六角ボルト M8 × 65	9	
フランジ袋ナット M8	12	
ワッシャー M8	9	
セムスボルト M8 × 21	3	
ボルト M6 × 18	10	
フランジナット M6 × 13	10	

●下枠中		4425HR (L)・4425HW
LM5-1656		
部材名	数量	
ELD 下枠中 A3.5	1	

LM5-1657		4429HR (L)・4429HW
部材名	数量	
ELD 下枠中 A4.0	1	

●柱		4425HW・4429HW
LM5-5401		
部材名	数量	
ELD 柱前 AS- 左 H	1	
ELD 柱前 AS- 右 H	1	
ELD 柱後 H	2	
ELD 戸当り (M) H	2	

LM5-5402		4425HL・4429HL
部材名	数量	
ELD 柱前 AS- 左 H	1	
ELD 柱後 H	2	
ELD 隅柱前 H	1	
ELD 戸当り (M) H	1	

LM5-5403		4425HR・4429HR
部材名	数量	
ELD 柱前 AS- 右 H	1	
ELD 柱後 H	2	
ELD 隅柱前 H	1	
ELD 戸当り (M) H	1	

LM5-6401		4425HW・4429HW
部材名	数量	
ELD 中柱前 AS WH	1	
ELD 中柱後 H	1	

LM5-6402		4425HL・4429HL
部材名	数量	
ELD 中柱前 AS 左 H	1	
ELD 中柱後 H	1	

LM5-6403		4425HR・4429HR
部材名	数量	
ELD 中柱前 AS 右 H	1	
ELD 中柱後 H	1	

●間柱		4425HR (L)・4429HR (L)
LM5-1408		
部材名	数量	
ELD 間柱 前 H	1	
ELD 間柱 後 H	6	

LM5-1410		4425HW・4429HW
部材名	数量	
ELD 間柱 前 H	2	
ELD 間柱 後 H	4	

LM5-1460		4425HR (L)・4425HW
部材名	数量	
ELD 間柱 側前 3.5H	2	
ELD 間柱 側中 3.5H	2	
ELD 間柱 側後 3.5H	2	

LM5-1462		4429HR (L)・4429HW
部材名		数量
ELD 間柱 側前 4.0H		2
ELD 間柱 側中 4.0H		2
ELD 間柱 側後 4.0H		2

# 基礎の施工について


## ●基礎工事に必要なもの

- ・アンカーボルト(市販品)
- ・内アンカーセット(オプション 梱包番号:LM5-6741)

## ●施工手順


### 1 基礎施工

- ①以下の寸法を参考に布基礎を施工して下さい。  
(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)



### 2 スリット孔の加工


- ①下枠側両端のスリット部分を折り曲げます。  
(4か所)



**注意** 切断面でケガをする恐れがありますのでベンチ等工具を使って折り曲げてください。


### 3 内アンカー金具(L)及びアンカープレート(L)の加工

- ①内アンカー金具(L)を4本とも図の位置で切断します。  
②切断した面を補修スプレーで塗装します。  
③本体付属のアンカープレート(L)も同様に加工します。




### 4-1 内アンカー金具の取付け

- ①内アンカー金具(A)を下枠側の加工した孔から差し込んで下枠側の中に入れ込みます。  
②内アンカー金具(L)をボルト(M6×16)止めします。  
③内アンカー金具(A)を差し込んだ孔を付属の内アンカー孔塞ぎシールを貼り付けます。  
④アンカーボルト(市販品)で固定します。



### 4-2 アンカープレートの取付け

- ①本体付属のアンカープレート(L)を取付けます。  
②アンカーボルト(市販品)で固定します。




## [参考] ブロック基礎の場合

## ●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック  
※推奨サイズ:幅19cm×長さ19cm×厚さ10cm。個数は図1をご参照ください。
- ・コンクリート(土の上に設置する場合)  
※サイズは図2をご参照ください。
- ・芯棒打ち込み式アンカー(コンクリート床の上に設置する場合)  
※M12×70以上 使用本数:6本

## ●施工手順

- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。  
②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)




**注意** 床補強(オプション)を取付ける場合は、破線部のブロックの幅が変わります。オプションの組立説明書を先にご確認ください。


## ●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって図2・図3のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。

**注意** 内アンカーにする場合はオプションの「内アンカーセット」が別途必要です。アンカープレート(L)を使って内アンカーの工事はしないでください。また、設置位置が変わります。当社ホームページのデータダウンロードコーナーに掲載しております詳細図面をご参照ください。



《図2》土の上に設置する場合



《図3》コンクリート床の上に設置する場合

**△注意** 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。