ヨドコウ

サイクルるペースト

組立説明書

1.土台に土台つなぎを取り付け、本体(高)と本体(低)を交互に ボルト(M6×23)、ナット(M6)で固定します。

	CSR-10-6			CSR-10-7		
	梱包番号	数量	梱包数	梱包番号	数量	梱包数
本体(高)	CSR-010	1	3	CSR-010	1	3
本体 (低)	CSR-020	1	3	CSR-020	1	4
土台 6 S	CSR-140	2	1	CSR-130		1
土台 78.					2	
土台つなぎ		2			2	
ホールインアンカー M 8 × 5 0		4 .			4	
フランジボルト M 6 X 2 3		29			33	
フランジナット M 6		29			33	

2.コンクリートにドリルで、土台の孔に合わせて 8.5 ϕ の穴を 4 γ 所開け、ホールインアンカーを打ち込みナットで固定します。

