

ヨドスモーキングエリア オプション KTA(U) 前壁 組立説明書



前壁
(灰皿は別途手配)

【梱包内容表】

部品梱包 梱包番号	部材名	数量
KW1-0103	アンカープレート N	2
	鉄筋 10φx350	2
	ボルトセット	一式
	KTA 支柱キャップ 右	1
	KTA 支柱キャップ 左	1
	KTA 支柱キャップ用 スペース	2
	本紙	1

支柱梱包 梱包番号	部材名	数量
KW1-0422	CB 支柱 K2	2




【梱包組合せ表】

胴縁梱包 梱包番号	部材名	数量
KW1-0605	CB 胴縁 A 20	1
	CB 胴縁 C 20	1
	CB 間柱(6)K2	1
	CB 額縁(6)K2	2
	CB 廻し縁 20	1
	CB 間柱補強 K2	1

梱包名	梱包番号	必要数
部品	※ KW1-0103	1
支柱	※ KW1-0422	1
胴縁	※ KW1-0605	1
壁	KW1-1003TS	1
計		4

※は本オプションの専用梱包。

【基礎図】




【前面壁組立】

※以下に記載以外の内容は全て本体の組立説明書の同工程を参照ください。番号はKWA(一般地型)を参照しています。

2 柱の建て方

左の基礎図の点線部に下図の様に支柱を立てます。
支柱の内側には額縁(6)を取り付けてください。
ボルトはM6×15(短)とM6×35(長)を使用します。




(注意事項)


- 支柱はカシメ部分を本体内部に向けてください。
- 額縁はタップが本体内部に向くように取り付けてください。
- 額縁が来ない部分は全て捨てボルトで塞いでください。
- 支柱の内側はM6×35(長)、外側はM6×15(短)のボルトで取り付けてください。M6×35のO部のボルトはこの時点では使用しません(壁施工後に付けます)。

3 胴縁・間柱・支柱キャップの取付

- 下図の様に間柱補強を間柱の中に入れてください。
出荷時に既に間柱の中に入れてありますが、出てしまっていたら下図を参考に直してください。※向きにご注意ください。
- 併せて、胴縁Aの片側にM6タップを加工してください。
位置は既存のタップと同じ位置です。




- 本体内部より、以下の通り間柱・胴縁を取り付けてください。
※間柱の向きは上記の通りです。
- 支柱キャップ右(左)を裏返し、ヒレがない部分に以下の様にコーキングを行ってください(コーキング剤は本体に付属)。



11 壁の取付け

下段の壁を先にテックス(4φ×13)で固定し、上から上段の壁を一山分を重ねてください。上下は5本、上下以外は3本テックスで固定してください。※合計で28か所/面。



ヨドコウ
KTA_OP 01_KS_2025A

KTA オプション 前壁 組立説明書 (KTA-前壁-01)
対象梱包 : KW1-0103