

上り後とボルト止めします。

※裏面に「前 屋根」の印字がある方を前にします。

屋根

印字「前屋根」

※屋根には700mm幅と350mm幅の2種類ありますが載せる順番に制限はありません。

ボルト

ワンポイント

ボルトは仮止めにしておくと壁パネル（工程15）が取り易くなります。仮止めた場合は壁パネル取付け後（工程16）に本締めしてください。

△注意

屋根は正しく重ねてください。正しく重ねないとボルトの固定孔が合わなくなります。また漏水の原因にもなります。

左側端部

重ね部

右側端部

上り前 OD

ワンポイント

庫内から屋根を載せてください。

上り後

尾垂れが付いている方が後です。



