

- ① **屋根** を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めします。

※裏面に「前 屋根」の印字がある方を前にします。

印字「前屋根」

屋根

ボルト

ワンポイント

ボルトは仮止めにしておくと壁パネル（工程③）が入り易くなります。仮止めした場合は壁パネル取付け後（工程③）に本締めしてください。

注意

屋根は正しく重ねてください。正しく重ねないとボルトの固定孔が合なくなり、また漏れの原因にもなります。

左側端部

重ね部

右側端部

上枠前 AS

上枠後

尾羽れが付いている方が後です。

ワンポイント

庫内から屋根を載せてください。

