

注意 一般地の場合は、上枠前補強は取付ません。下記工程の④は不要です。
この工程で付け忘れと大がかりな解体が必要です。

使用補包	L05-0154 6154	L05-0216	L05-0226
使用ボルト数	14本	24本+M6ナット4ヶ	

- ① **上枠前** の中央部に **〔桁前連結金具〕** をボルト止めします。 **1**
- ② 上枠前のツメを柱前左、中柱前の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。 **2**
- ③ **上枠後** のツメを柱後、中柱後の切欠き部に引っ掛けてボルト止めします。 **3**
- ④ **積雪型の場合のみ**、**〔上枠前補強〕** を室内側から柱前左、中柱前に載せ、両端部をボルトとナットで固定します。中央部は室外側から上枠前とボルトで固定します。 **4** **5**

1 桁前連結金具
ボルト

上枠前

角孔に適す

2 ツメを柱前の切欠き部に引っ掛けます。

上枠前

柱前左

3 ツメを柱後の切欠き部に引っ掛けます。

上枠後

柱後

〔積雪型の場合のみ〕
〔上枠前補強〕

上枠前 上枠後

※左右共通です ※左右共通です

柱後

桁前連結金具

上枠前

※左右共通です

柱前左 中柱前 中柱後 柱前右

桁前連結金具

ナット 上枠前補強

ナットボルト

柱の裏にナットを
沿えて
固定

柱前右 上枠前 柱前左

4 積雪型の場合のみ

1 上枠前補強

ボルト

柱前右 上枠前

ナット

5 上枠前補強

上枠前

ナットボルト

柱前右 上枠前

