当時間置して

<u>オプション</u> 棚 組立説明書

梱包内容表

棚板A1.0

梱包番号	部材名	数量
LM5-1904	ELC 棚板 A1.0N	1
	ELC 棚受 N 右	1
	ELC 棚受 N 左	1
	組立説明書(オプション棚)	1

棚板A1.5

梱包番号	部材名	数量
LM5-1905	ELC 棚板 A1.5N	1
	ELC 棚受 N 右	2
	ELC 棚受 N 左	1
	組立説明書(オプション棚)	1

棚板A2.0


梱包番号	部材名	数量
LM5-1906	ELC 棚板 A2.0N	1
	ELC 棚受 N 右	2
	ELC 棚受 N 左	1
	組立説明書(オプション棚)	1

1 棚板の取付け

棚板1枚当たりA1.0Nは棚受左右各1個、A1.5N・A2.0Nは棚受右2個、左1個使用します。


①棚に向って右端に棚受・N右、左端に棚受・N左を使用します。棚受を壁パネルの角孔に上ツメを挿し込んだ後、下ツメを引っ掛けます。(図1) ②棚受の先端を棚板の前側に引っ掛け上からかぶせます。





棚板A1.0N

棚板A1.0Nは壁パネルの内内寸 法669mmの位置に取付け出来 ます。壁パネル寸法318.5mmの 壁には取付け出来ません。



棚板A1.5N

棚受·N左

棚板A1.5Nは壁パネルの内内寸 法669mmと318.5mmのパネルが並んでいる箇所に取付け出来 ます。それ以外の箇所には取付け 出来ません。

棚板A2.0N

棚受·N左

この組立説明書はエコマーク認定

の再生紙を使用しています

棚板

棚受·N右


LMD OP01 KS 2025A

棚受·N右

棚板の手前を

差し込む

棚板A2.0Nは壁パネルの内内寸法669mmが2つ並んでいる箇所に取付け出来ます。内内寸法が318.5mmの位置には取付け出来ません。



どのサイズの棚板も前柱部分(正面側)には取付けできません。

棚板の取付けは強度上、3段までにして下さい。