## ヨド物置 エルモシャックー LOD型 オプション シャッターカバー 組立説明書

梱包	機種 名	梱包名	数量
組合せ表	間口1863タイプ	L05-1737	1梱包
(1ヶ所当り)	間口2213タイプ	L05-1747	1梱包
	間口2564タイプ	L05-1757	1梱包
	間口2914タイプ	L05-1767	1梱包
梱包 内容 表	梱包No.	部材名	数量
	L05-1737	LOCシャッターカバー A2.5	1
		アプセット六角 3点セムスボルト M6×16	9
	103-1737	シーリングテープ (t=5×10×1000)	1
		組立説明書	1
	L 0 5 - 1 7 4 7	ELシャッターカバー A3	1
		アプセット六角 3点セムスボルト M6×16	9
		シーリングテープ (t=5×10×1000)	1
		組立説明書	1
	L05-1757	LOCシャッターカバー A3.5	1
			9
		シーリングテープ (t=5×10×1000)	1
		組立説明書	1
	L05-1767	ELシャッターカバー A4	1
		アプセット六角 3点セムスボルト M6×16	9
		シーリングテープ(t=5×10×1000)	1

### ※本書は施工後、お客様にお渡しください。


### |1|シーリングテープの貼付け

①シーリングテープ(5×10×1000)を 本体ブラケットに図のように貼付けます。 (ブラケットのタップ孔にかからない様に貼る事)

屋内側から見て左の図









### |2|カバーの取付け

①シャッターカバーを本体ブラケットに図のように かぶせます。



### 3 カバーの固定

①ブラケットとシャッターカバーを、ボルト (M6×16スプリングワッシャ付)で固定します。



# ョド物置 エルモラナッター LOD型

組立説明書


## オプション 補強ワイヤー 組立説明書

<b>梱包</b> 組合せ表 (1ヶ所当り)	機種名	梱包名	数量
	間口1863タイプ	L05-1738	1梱包
	間口2213タイプ	L 0 5 - 1 7 4 8	1梱包
	間口2564タイプ	L 0 5 - 1 7 5 8	1梱包
	間口2914タイプ	L05-1768	1梱包


梱包 内容表	梱包No.	部材名	数量
	L05-1738	シャッターカバー補強ワイヤーC3 L=2470	2
		ELシャッター補強金具	4
		組立説明書	1
	L O 5 - 1 7 4 8	シャッターカバー補強ワイヤーA3 L=2730	2
		ELシャッター補強金具	4
		組立説明書	1
	L 0 5 - 1 7 5 8	シャッターカバー補強ワイヤーE4 L=3000	2
		ELシャッター補強金具	4
		組立説明書	1
	L05-1768	シャッターカバー補強ワイヤーA4 L=3295	2
		ELシャッター補強金具	4
		組立説明書	1

### |1| 取付位置の確認

①シャッターレールを取付けている一番上 と一番下のボルトを外します。




- ※このシャッター補強ワイヤーは、台風などの強風時にシャッターがレールから外れる等の事故を防ぐ為の物です。それらの気象状況が予想される場合は、必ず事前にワイヤーの取付け を行ってください。
- ※本書は施工後、お客様にお渡しください。




※補強金具は、機種(間口サイズ)によって取付け角度が変わります。下図を参考 に取付けてください。


#### (開口2564・2914ミリの場合)



#### (開口1863・2213ミリの場合)



### 3 補強ワイヤーの取付け



※取付けの確認ができましたら、ワイヤーを外し本説明書と併せてお客様 にお渡しください。

とも回りする場合は、ワイヤーの根元を

※補強ワイヤーを取付けた後、シャッターを閉め施錠してください。

ペンチ等でつかんでください。



LOD\_OP01\_KS\_2025A