ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA × YODOKO 施工手順参考

以下の組立説明書を合わせてご確認ください
「ヨドガレージ ラヴィージュ MODELLISTA × YODOKO 組立説明書」
「ヨドガレージ ラヴィージュⅢ 組立説明書」

骨組み
工程 1～3　水切り→土台→柱→上枠・梁・桁→間柱・壁パネル→ブレース（仮止め）→屋根（仮止め）→建付け調整（本締め）
※引戸、補助ドア、窓サッシ、換気扇枠は枠材までの取り付けを同時に行うこと

↓

ケラバ・鼻隠し
工程 4～6　※デザインライトが付く場合は、デザインライト組立説明書の工程1～3（電気配線まで）を先行して行うこと

↓

シャッター
工程 7

＜外装＞

外装と内壁材・天井材は並行して施工が可能です

外壁下地関係
工程 8～11、15
※工程11の後、工程14の化粧柱後を先付けする事で後面部を先行して施工が可能
※開口オプションが付く場合は開口部の下地加工が必要

↓

柱化粧
工程 12、14

外壁スパン材
工程 13、16
※開口オプションが付く場合は開口部のスパン材加工が必要

↓

軒材
工程 17～18、20

柱化粧カバー
工程 19
※デザインライトを取り付けない場合は柱化粧カバーは最後に取り付け可能

＜内装＞※オプション

内壁材と天井材は並行して施工が可能です

天井下地関係　**内壁下地関係**
※開口オプションが付く場合は開口部の下地加工が必要

屋内電気工事（照明用配線等）

↓

天井スパン材　**内壁スパン材**
※開口オプションが付く場合は開口部のスパン材加工が必要

天井見切り前を取り付けする前に、仮電源等で電動シャッターおよびデザインライトの動作確認を行うこと

↓

天井見切り → **内壁見切り**

ヨドコウ

VMG_HS_2025A_CHART