

組立式屋外収納ユニット

ヨド自転車置場

YOKC型組立説明書

●組立前によく読んでください。

一般地用

設置場所の制限

- ⚠ 注意
- この商品は、積雪荷重1200N/m²(120kgf/m² 積雪約60cm相当)で設計されています。それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は絶対に避けてください。

●建物の屋上には設置しないで下さい。

●避難通路にあたる場所には設置しないで下さい。

●大屋根からの雨や雪が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないで下さい。

●崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認が出来ない場所には、設置しないで下さい。

●給湯器の前には設置しないで下さい。

組立施工の際には

- ⚠ 注意
- 転倒防止、基礎工事を必ず行ってください。

●柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。

●柱は自立しませんが、添え木を用いる等、倒れない工夫を行って組み立ててください。

●反預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。
- お願い
- 組立の際には手袋を着用してください。

●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。

●高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。

●組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。

●転倒の恐れがありますので母屋等にぶらさがらないでください。

- ＜施工にあたって＞
1. まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。

2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。

3. 部材は全て鋼板製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
（安全のため必ず手袋を着用してください。）

4. 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。

5. 部材の組立では、ボルトの孔を合わせてください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- 製造及び施工に対する保険について

BL証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL保険が付加されています。詳細については、財団法人ベタリーピングのホームページ(<http://www.blhp.org/>)や当社のホームページをご覧ください。

●施工方法・納まりについて

基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。

軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。

●梱包部材表ヨド自転車置場YOKC型背合せ一般地用

梱包 No.	梱包 名	部 材 名	数 量
KC1-0431	柱前SA	柱 前 (K N) 左	2
		柱 前 (K N) 右	2
		柱 前 (K N) 左	2
		柱 前 (K N) 右	2
KC1-0431A	柱前A SA	柱 前 (K N) 左	2
		柱 前 (K N) 右	2
KC1-0432	柱中SA:MA	柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
KC1-0432A	柱中A SA:MA	柱 中 (K N) 左	1
		柱 中 (K N) 右	1
KC1-0437	柱連結SA	柱 前 (K N) 中	2
		柱 前 (K N) 中	2
KC1-0437A	柱連結A SA	柱 前 (K N) 中	2
		柱 前 (K N) 中	2
KC1-0631	胴縁・梁N:SAMA	胴 縁 (K N) 側	4
		梁 (K N) SA, MA	2
KC1-0531	桁N:SAMA2B	桁 (K N) 2 左	4
		桁 (K N) 2 右	4
KC1-0536	桁N左:SAMA2B	桁 (K N) 2 左	4
		桁 (K N) 2 右	4
KC1-0537	桁N右:SAMA24	桁 (K N) 2 左	4
		桁 (K N) 2 右	4
KC1-0533	桁N右:SAMA2B	桁 (K N) 2 左	4
		桁 (K N) 2 右	4
KC1-0538	桁N右:SAMA2B	桁 (K N) 2 左	4
		桁 (K N) 2 右	4
KC1-0534	桁N中:SAMA 2B	桁 (K N) 2 中	4
		桁 (K N) 2 中	4
KC1-0539	桁N中:SAMA 24	桁 (K N) 2 中	4
		桁 (K N) 2 中	4
KC1-0636	胴縁2B	胴 縁 B 下	1
		車止めバイク2B	2
KC1-0666	胴縁24	胴 縁 C 下	1
		車止めバイク24	2
KC1-0637	胴縁左下2B	胴 縁 B 左	1
		車止めバイク2B	2
KC1-0667	胴縁左下24	胴 縁 C 左	1
		車止めバイク24	2
KC1-0638	胴縁右下2B	胴 縁 B 右	1
		車止めバイク2B	2
KC1-0668	胴縁右下24	胴 縁 C 右	1
		車止めバイク24	2
KC1-0639	胴縁中下2B	胴 縁 B 中	1
		車止めバイク2B	2
KC1-0669	胴縁中下24	胴 縁 C 中	1
		車止めバイク24	2
KC1-0632	間柱 SA:MA	間 柱 (K N) 背	1
		間 柱 (K N) 背	1
KC1-0436	柱連結N SA:MA	柱 前 (K N) 左	2
		柱 前 (K N) 右	2
KC1-0436A	柱連結NA SA:MA	柱 前 (K N) 左	2
		柱 前 (K N) 右	2

梱包 No.	梱包 名	部 材 名	数 量
KC1-0931	屋根N MA:SA6	ルーフ66 (KN) SA,MA	6
		ルーフ66 (KN) SA,MA	4
KC1-0932	屋根N MA:SA4	ルーフ66 (KN) SA,MA	2
		ルーフ66 (KN) SA,MA	2
KC1-1131	鼻隠LN 2B SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2
KC1-1136	鼻隠LN 24 SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2
KC1-1132	鼻隠LN左右2B SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2
KC1-1137	鼻隠LN左右24 SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2
KC1-1001	壁2B 2.1	壁 (側) 2	2
		壁 B 1	2
KC1-1006	壁24 2.1	壁 (側) 2	2
		壁 C 1	2
KC1-1002	壁2B 2.2	壁 (側) 2	2
		壁 B 2	2
KC1-1007	壁24 2.2	壁 (側) 2	2
		壁 C 2	2
KC1-1003	壁2B 0.2	壁 B 2	2
		壁 C 2	2
KC1-1008	壁24 0.2	壁 B 2	2
		壁 C 2	2
KC1-1004	壁2B 0.3	壁 B 3	3
		壁 C 3	3
KC1-1009	壁24 0.3	壁 B 3	3
		壁 C 3	3
KC1-1031	壁(側)2.0	壁 (側) 2	2
		壁 B 1	2
KC1-1133	鼻隠LN中2B SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2
KC1-1138	鼻隠LN中24 SA	クランプ (KN) SA,MA左	2
		クランプ (KN) SA,MA右	2

●梱包組合わせ表 (YOKC-280 (A) SA)

梱包No.	梱包名	単棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
KC1-0431 (A)	柱前N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0432 (A)	柱中N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0437 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-0631	胴縁N SA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KC1-0531	桁N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0532	桁N左 SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0533	桁N右 SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0534	桁N中 SA	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-0636	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0637	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0638	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0639	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0632	間柱 SA, MA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0436 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-0431 (A)	柱前N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0432 (A)	柱中N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0437 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-1001	壁 2.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1002	壁 2.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1003	壁 0.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1004	壁 0.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1009	壁 0.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1031	壁 2.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0931	屋根N SA	1	3	5	7	9	11	13			
KC1-0932	屋根N SA	1	2	1	2	1	2	1			
KC1-1131	鼻隠N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1132	鼻隠N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1133	鼻隠N SA	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-1196	ナベテックス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1197	ナベテックス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-1198	ナベテックス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合 計		14	21	31	40	48	58	67	75	83	94

●梱包組合わせ表 (YOKC-245 (A) SA)

梱包No.	梱包名	単棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
KC1-0431 (A)	柱前N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0432 (A)	柱中N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0437 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-0631	胴縁N SA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KC1-0531	桁N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0532	桁N左 SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0533	桁N右 SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0534	桁N中 SA	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-0636	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0637	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0638	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0639	胴縁下 2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0632	間柱 SA, MA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0436 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-0431 (A)	柱前N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0432 (A)	柱中N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0437 (A)	柱連結N SA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-1006	壁 2.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1007	壁 2.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1008	壁 0.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1009	壁 0.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1031	壁 2.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0931	屋根N SA	1	2	4	5	6	8	9	11	12	
KC1-0932	屋根N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1136	鼻隠N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1137	鼻隠N SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1138	鼻隠N SA	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-1196	ナベテックス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-1197	ナベテックス	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
KC1-1198	ナベテックス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合 計		14	21	30	39	48	57	66	74	83	92

1-561	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 計	16	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114


- ※1.基礎部が埋め込み方式の物は、柱梱包及び部品箱にAのついていない梱包を使用します。
- アンカープレート方式の物は柱梱包及び部品箱梱包にAのついていない物を使用します
- ※2.アンカーボルト梱包1-561は、アンカープレート方式の時のみ使用します。

使用ボルト (実物大)



名 称	形 状 (大きさ)
六角ボルト M10×80φ	
アブセット六角セムスボルト M10×23φ	
六角フランジボルト M6×45φ	
六角フランジボルト M6×35φ	
六角フランジボルト M6×23φ	
アブセット六角セムスボルト M6×16φ	
六角フランジナット M10	
六角袋ナット M10	
六角フランジナット M6	
六角ナット M6	
平ワッシャー M10	
山座 M6.5×25×1.2	
ウールパッキン W1/4小波	
ナベテックス 4φ×13φ	
バインド Pタイトネジ 4φ×10φ	
剣先ボルト M6×99φ	

ボルトは使用する部材にあわせた色のボルトを使用して下さい。

1. 各柱に額縁をボルトで固定します。柱中(左、右)は、額縁(6)と額縁(KN)を取り付けます。それぞれの向きを図を確認して間違いはないようにして下さい。(各柱に取り付ける部材は、下図を参考にして下さい。)





1. 桁に屋根受けフレームを取り付けます。
2. 桁の両端に桁キャップを取り付けます。





1. 柱脚部の穴に鉄筋を差込みます。
2. 柱を基礎図に従い立てます。



1. 柱と梁を三角プレートではさみ固定します。
2. 束金具 (SA) に桁金具を取り付けます。



1. 車止めパイプにブラケットを取り付けます。
2. 車止めパイプを額縁KN、間柱KN及び柱後中に取り付けます。



1. ケラバにコーナー樹脂を取り付けます。
2. 本体にケラバを取り付けます。
3. ケラバ接続金具を取り付けます。

