

ヨドガレージ

ラヴィージュⅢ

オプション

間仕切りセット組立説明書

-  注意

間仕切りを取付けるには、本体の連結部が、中柱付仕様になっていないと取付けることが出来ませんので注意してください。
-  注意

間仕切り部分にオプション引戸を取付ける場合は、オプション引戸部材に加工が必要になります。
本組立説明書末尾の補足説明を参照してください。

オプション「間仕切り」は本体施工後にも取付け可能ですが、本体の屋根を乗せる前に袖壁以外の取付けを行うと施工が容易になります。

梱包組合せ表


機種 部材名	高さLタイプ				高さHタイプ			
	奥行き 52タイプ	奥行き 55タイプ	奥行き 59タイプ	奥行き 62タイプ	奥行き 52タイプ	奥行き 55タイプ	奥行き 59タイプ	奥行き 62タイプ
袖 壁	VG4-6301	VG4-6301	VG4-6301	VG4-6301	VG4-6302	VG4-6302	VG4-6302	VG4-6302
枠	VG4-6311	VG4-6321	VG4-6331	VG4-6341	VG4-6312	VG4-6322	VG4-6332	VG4-6342
壁パネル	LM5-1003 ×2	LM5-1003 ×2	LM5-1003 ×1	LM5-1004 ×2	LM5-1013 ×2	LM5-1013 ×2	LM5-1013 ×1	LM5-1014 ×2
	LM5-1021 ×1	LM5-1022 ×1	LM5-1004 ×1		LM5-1031 ×1	LM5-1032 ×1	LM5-1014 ×1	
			LM5-1021 ×1				LM5-1031 ×1	

梱包明細表

梱包番号	部材名	数 量	梱包番号	部材名	数 量
VG4-6301	VGC 間仕切り 袖壁 L	1	VG4-6331	VGC 間仕切り 土台 (前) 30	1
	パッキン (黒) (L=2100mm)	2		VGC 間仕切り 土台 (後)30	1
VG4-6302	VGC 間仕切り 袖壁 H	1		VGC 間仕切り 間柱 (A) L	7
	パッキン (黒) (L=2100mm)	2		VGC 間仕切り 間柱 (B) L (左)	1
VG4-6311	VGC 間仕切り 土台 (前) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) L (右)	1
	VGC 間仕切り 土台 (後) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (C) L	1
	VGC 間仕切り 間柱 (A) L	6		VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) L (左)	1		VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) L (右)	1		SN間柱前固定金具	10
	VGC 間仕切り 間柱 (C) L	1		ボルト M6×10	32
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2		ボルト M6×15	53
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2		ボルト M8×25	16
	SN間柱前固定金具	9		組立説明書 (間仕切り)	1
	ボルト M6×10	29	VG4-6332	VGC 間仕切り 土台 (前) 30	1
	ボルト M6×15	47		VGC 間仕切り 土台 (後)30	1
	ボルト M8×25	16		VGC 間仕切り 間柱 (A) H	7
VG4-6312	組立説明書 (間仕切り)	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) H (左)	1
	VGC 間仕切り 土台 (前) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) H (右)	1
	VGC 間仕切り 土台 (後) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (C) H	1
	VGC 間仕切り 間柱 (A) H	6		VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) H (左)	1		VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) H (右)	1		SN間柱前固定金具	10
	VGC 間仕切り 間柱 (C) H	1		ボルト M6×10	32
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2		ボルト M6×15	53
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2		ボルト M8×25	16
	SN間柱前固定金具	9		組立説明書 (間仕切り)	1
	ボルト M6×10	29	VG4-6341	VGC 間仕切り 土台 (前) 33	1
	ボルト M6×15	47		VGC 間仕切り 土台 (後)30	1
	ボルト M8×25	16		VGC 間仕切り 間柱 (A) L	7
VG4-6321	組立説明書 (間仕切り)	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) L (左)	1
	VGC 間仕切り 土台 (前) 30	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) L (右)	1
	VGC 間仕切り 土台 (後) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (C) L	1
	VGC 間仕切り 間柱 (A) L	7		VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) L (左)	1		VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) L (右)	1		SN間柱前固定金具	10
	VGC 間仕切り 間柱 (C) L	1		ボルト M6×10	32
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2		ボルト M6×15	53
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2		ボルト M8×25	16
	SN間柱前固定金具	10		組立説明書 (間仕切り)	1
	ボルト M6×10	32	VG4-6342	VGC 間仕切り 土台 (前) 33	1
	ボルト M6×15	53		VGC 間仕切り 土台 (後)30	1
	ボルト M8×25	16		VGC 間仕切り 間柱 (A) H	7
VG4-6322	組立説明書 (間仕切り)	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) H (左)	1
	VGC 間仕切り 土台 (前) 30	1		VGC 間仕切り 間柱 (B) H (右)	1
	VGC 間仕切り 土台 (後) 26	1		VGC 間仕切り 間柱 (C) H	1
	VGC 間仕切り 間柱 (A) H	7		VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) H (左)	1		VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2
	VGC 間仕切り 間柱 (B) H (右)	1		SN間柱前固定金具	10
	VGC 間仕切り 間柱 (C) H	1		ボルト M6×10	32
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (左)	2		ボルト M6×15	53
	VGC 間仕切り 土台取付金具 (右)	2		ボルト M8×25	16
	SN間柱前固定金具	10		組立説明書 (間仕切り)	1
	ボルト M6×10	32	LM5-1003	ELD 壁/パネル L-A	3
	ボルト M6×15	53	LM5-1004	ELD 壁/パネル L-A	4
	ボルト M8×25	16	LM5-1021	ELD 壁/パネル L-F	1
	組立説明書 (間仕切り)	1	LM5-1022	ELD 壁/パネル L-F	2
			LM5-1013	ELD 壁/パネル H-A	3
			LM5-1014	ELD 壁/パネル H-A	4
			LM5-1031	ELD 壁/パネル H-F	1
			LM5-1032	ELD 壁/パネル H-F	2


1 土台取付金具の取付け

① 間仕切り土台取付金具を本体の前柱・中柱・後柱に取付けます。




2 土台の取付け

① 間仕切り土台を間仕切り土台取付金具に取付けます。




※オプション「中柱補強」を取付ける場合

間仕切りスペーサーを中柱部分の土台に取付けます。
(間仕切りスペーサーはオプション「中柱補強」の梱包に入っています)



※オプション「目隠し」を取付ける場合

間仕切り土台カバーを前柱部分の土台に取付けます。
(間仕切り土台カバーはオプション「目隠し」の梱包に入っています)





3 間柱の取付け

- ① 間仕切り間柱 (B) にパッキン (黒) を貼り付けます。
- ② SN 間柱前固定金具を梁に取付けます。
- ③ 間仕切り間柱 (B) を中柱部分に、間仕切り間柱 (C) を後柱部分に取付けます。
それ以外の箇所には 間仕切り間柱 (A) を取付けます。

パッキンは袖壁梱包に入っています (VG4-6301、VG4-6302)



使用ボルト	②	ボルト M6×10
	③	ボルト M6×15



4 袖壁・壁パネルの取付け

- ① 本体右側から 壁パネルをはめ込み、間柱に取付けます。
- ② 間仕切り袖壁を本体の前柱に取付けます。

使用ボルト	①②	ボルト M6×15
	②	ボルト M8×25



※オプション引戸を取付ける場合は、引戸上枠の立ち上がりフランジをカットし、引戸上枠、間柱、SN 間柱前固定金具に孔加工を行って M6 ボルトナットで固定するか、SN 間柱前固定金具に M6 タップ加工を行いボルトで固定してください。

