


ヨド物置エルモ

組立説明書 LMD-2225型・2225H型・2229型・2229H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「2229」の組立手順を基本に説明しています。



●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 風のふち、風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

△注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
- 組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないよう注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表


部材	2225 型	2229 型	2225H 型	2229H 型
● 屋根				
上枠前後 (一般・積雪共用型)	LM5-0144	LM5-0144	LM5-0144	LM5-0144
上枠前後 (豪雪型)	LM5-0209	LM5-0209	LM5-0209	LM5-0209
下枠前後	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255	LM5-0255
上枠左右	LM5-0306	LM5-0307	LM5-0306	LM5-0307
下枠左右	LM5-0356	LM5-0357	LM5-0356	LM5-0357
柱	LM5-0416	LM5-0416	LM5-0417	LM5-0417
間柱	LM5-1459	LM5-1461	LM5-1460	LM5-1462
一般型	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535	LM5-0535
積雪型	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531	LM5-3531
床	LM5-0953	LM5-0953	LM5-0953	LM5-0953
屋根	LM5-0953	LM5-0953	LM5-0953	LM5-0953
壁	LM5-1001	LM5-1003	LM5-1011	LM5-1013
袖壁	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-1014
扉	LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-1014
扉	LM5-1055	LM5-1055	LM5-1065	LM5-1065
扉	LM5-1705	LM5-1705	LM5-1715	LM5-1715
扉	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
合計	21	20	21	20

●梱包内容表

●上枠左右梱包		●床		●階段			
LM5-0144	2225(H)・2229(H)	LM5-0356	2225(H)	LM5-0725	2225(H)	LM5-1459	2225
部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量	部材名	数量
ELD 間柱固定金具	2	ELD 下枠前 AS.5 (左)	1	ELD 床板 AS.5	3	ELD 間柱 側面 3.5L	2
ボルト (スクリュー/フタ) M6×15	5 (1)	ELD 下枠後 AS.5 (右)	1	LM5-0728	2229(H)	ELD 間柱 側面 3.5R	2
ELD 柱補強金具 (AS)	1			ELD 床板 4.0	3	ELD 間柱 側面 3.5L	1
ELD ティールキャップ	1	LM5-0357	2229(H)				
T型レンチ	1	ELD 下枠前 4A.0 (左)	1	●屋根		LM5-1460	2225(H)
ELD アンカープレート (L)	4	ELD 下枠後 4A.0 (右)	1	ELD-0953	2225(H)	ELD 間柱 側面 3.5H	2
ELD 屋根側間柱 L-A	5			ELD 屋根 3.5	3	ELD 間柱 側面 3.5H	2
ELD 屋根側間柱 L-B	1	●柱		LM5-0953 (3.5) A3.5	4	ELD 間柱 側面 3.5H	2
EL 鍵付フタ	1	LM5-0416	2225・2229	LM5-0963	2229(H)	LM5-1461	2229
ボルト M6×15 (白)	219 (7)	部材名	数量	ELD 屋根 (35) 4A.0	3	ELD 間柱 側面 4.0L	2
組立説明書	1	ELD 柱 AS-左 L	1			ELD 間柱 側面 4.0L	2
保証書 5 年	1	ELD 柱 AS-左 R	1	●壁		ELD 間柱 側面 4.0L	2
※ () 内は予備		ELD 柱 AS-右 L	1	LM5-1001	2225	LM5-1462	2229(H)
		ELD 柱 AS-右 R	1	部材名	数量	ELD 間柱 側面 4.0H	2
		ELD 間柱前後 L	1	ELD 壁 L/パネル L	1	ELD 間柱 側面 4.0H	2
		ELD 間柱前後 R	2				
●上枠前後		LM5-0417	2225(H)・2229(H)	LM5-1003	2229		
LM5-0205	2225(H)・2229(H)	部材名	数量	ELD 壁 L/パネル L	3		
部材名	数量	ELD 柱 AS-左 L	1	LM5-1004	2225・2229	●扉	2225・2229
ELD 上枠前 AS-A3.0	1	ELD 柱 AS-左 H	1	ELD 壁 L/パネル L	4	LM5-1705	2225・2229
ELD 上枠後 AS.0	1	ELD 柱 AS-右 L	1			部材名	数量
LM5-0209	2225(H)・2229(H)	ELD 柱 AS-右 H	1	LM5-1011	2225(H)	ELD 間柱 L	1
部材名	数量	ELD 戸当り (M) H	1	ELD-1011	2229	ELD 間柱 L-A	1
ELD 上枠前 AS-A3.0	1	ELD 間柱前後 H	2	LM5-1013	2229(H)	ELD 間柱後 L-A	1
ELD 上枠後 AS.0	1			ELD 壁 L/パネル L	1	ボルト M6×15 (白)	3
ELD 柱補強 AS-A3.0	1	●階段				ELD 取手	1
		LM5-0535	2225(H)・2229(H)	LM5-1014	2225H・2229H	ELD 連動車	1
		部材名	数量	ELD 壁 L/パネル L	4	ELD 戸手 前部防止プレート AS	3
		ELD もや A-A3.0 DLN	1	LM5-1022	2225	LM5-1715	2225H・2229H
		ELD もや A-A3.0	2	ELD 間柱 H	4	部材名	数量
		ELD 床板 AS.0	3	ELD 壁 L/パネル L-F	1	ELD 間柱 H-A	1
		LM5-3531	2225(H)・2229(H)	LM5-1032	2225(H)	ELD 間柱後 H-A	1
		ELD もや C-A3.0S DLS	1	ELD 壁 L/パネル H-F	2	ELD 床支持材 AS	1
		ELD 床板補強 AS.0	1			ボルト M6×15 (白)	3
		LM5-3534	2225(H)・2229(H)	●階段		ELD 取手	1
		ELD もや C-A3.0S	2	LM5-1055	2225・2229	ELD 連動車	1
		ELD 床板 AS.0	2	部材名	数量	ELD 戸手 前部防止プレート AS	3
		LM5-3531	2225(H)・2229(H)	ELD 階段 L	1	●屋根	
		LOD もや A-A3.0U	1	LM5-1065	2229H・2229H	LM5-1903	2225(H)・2229(H)
		ELD 床板補強 AS.0	1	部材名	数量	部材名	数量
		LM5-3533	2225(H)・2229(H)	LM5-1105	2225(H)・2229(H)	ELD 間柱 AS.0N	2
		LOD もや A-A3.0U	1	●昇降機		ELC 階段 N 左	3
		ELD もや C-A3.0UW	1	LM5-1105	2225(H)・2229(H)	ELC 階段 N 右	3
		ELD 床板補強 AS.0	1	ELD 間柱前後 AS.0	4		
				ELD 壁 L/パネル AS.0	1		


10-A もやの取付け ●一般型・積雪型の場合

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② もや と屋根をボルト止めします。




10-B もやの取付け ●豪雪型の場合

- ① もやU を正面から間柱側に載せて下側の穴をボルト止めします。
- ② 正面から もやUW をもやU に落としこみボルト止めします。
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。




11 間柱前の取付け

- ① 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書 (11・12・14・16・17・19を) を読んでください。




12 戸当たり取付け

- ① 戸当たり (M) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程17参照




13 上枠補強の取付け (豪雪型のみ)

- ① 上枠前と柱を固定しているボルトを外します。
- ② 上枠補強 を上枠前ASにボルトで固定します。




14 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から 壁パネル・袖壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。




15 鼻隠しの取付け

- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後) を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し後) と屋根をボルト止めします。




16 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)

- ① 右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。




17 扉の吊り込み (1)

- ① 扉支持材AS を (扉前) に取付けます。




17 扉の吊り込み (2)




18 戸車上昇防止プレート・取っ手の取付け

- ① 戸車上昇防止プレートAS を上枠前ASに取付けます。(3か所)




19 連動車の取付け

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② 連動車 のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。
- ③ 連動車 をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。




20 扉の建付け調整

- ① 扉を閉めて柱と扉との隙間を確認します。隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。




21 棚板の取付け

- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)



22 その他部品の取付け

- ① 柱補強金具AS を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。
- ③ 下レールキャップ を下枠前に取付けます。
- ④ 鍵孔フサギ を袖壁側の柱前に取付けます。
- ⑤ 屋根隙間隠しA を上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隠しB を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。
- ⑥ 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。



●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

組立てチェック		チェック欄
組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。		
① 扉の建て付け調整ができていないかご確認ください。		
② 鍵が正常に作動するかご確認ください。		
③ 戸車上昇防止プレートASが取り付けられているかご確認ください。		
④ 棚板の配置確認をしてください。		
⑤ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)		
⑥ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。		
こんな時は		
・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートAS、連動車を外して扉を吊り込みなおしてください。(工程17・18・19)	
・扉がスムーズに連動しない。	1. 本体の建ちを確認してください。 2. 連動車のローラー部に油が付着していないか確認してください。 3. 連動車が真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。	
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程18)	
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり (M) を調整してください。(工程17)	

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。
施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(2225(H), 2229(H))

ヨドコウ
LMD-2225_KS_2025B