


ヨド物置エルモ

組立説明書 LMD-2536H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならず読みください。

※この組立説明書は屋根勾配が左流れの組立手順を基本に説明しています。
屋根勾配を右流れにする場合は下枠、柱等の設置に注意して組立を行ってください。



- ### ●屋根勾配 左流れ
- ### ●屋根勾配 右流れ
- ### ●設置場所の制限
- #### △注意
- 建物の屋上には設置しないでください。
 - バルコニー等の避難道路にあたる場所には設置しないでください。
 - 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
 - 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
 - 給湯器の前には設置しないでください。

- ### ●組立施工の際には
- #### △注意
- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。 ●組立の際には手袋を着用してください。
 - 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
 - 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
 - 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
 - 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

機 種	部 品	2536H 型
枠	上枠前後	LM5-0234
	下枠前後	LM5-0284
	上枠左右	LM5-0306
	下枠左右	LM5-0336
柱	一般型	LM5-0418
	横雪型	LM5-0417
扉	一般型	LM5-1108
	横雪型	LM5-1109
補強	一般型	LM5-0563
	横雪型	LM5-0564

●部品内容表

●部品 LM5-3174	●上枠左右 LM5-0306	●扉 LM5-1108	●壁 LM5-1011
EL 前連結金具 1	ELD 上枠左 A3.5 1	ELD 扉前 A5.0 1	ELD 壁/パネル H-A 1
ELD 戸車止り防止プレート OD 2	ELD 上枠右 A3.5 1	ELD 扉前 A5.0 1	ELD 壁/パネル H-A 1
T型レジン 1			
ELD アンカープレート (L) 4			
ELD 屋根隙間遮断シ A 9			
ELD 屋根隙間遮断シ B 1			
EL 引戸 下枠取付金具 3			
ELD 側面扉 縦軸固定金具 2			
ELD 側面扉 下枠取付金具 3			
ELD 側面扉 縦軸固定金具 2			
ELD 側面扉 縦軸固定金具 2			
ELD 側面扉 縦軸固定金具 2			
ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15 9 (1)			
ELD 側面扉 もや取付金具 A3.5 前 1			
ELD 側面扉 もや取付金具 A3.5 中 1			
ELD 側面扉 もや取付金具 A3.5 後 1			
穴幅シ (PE 8 専用) 7			
ボルト M 6 × 15 (白) 324 (5)			
フランジナット M 6 × 13 1			
組立説明書 1			
取扱説明書 1			

●上枠前後 LM5-0234	●下枠前後 LM5-0284	●柱 LM5-1417
部材名 数量	部材名 数量	部材名 数量
ELD 桁前 A5.0 1	ELD 土台前 A5.0 1	ELD 側面扉 縦軸 8
ELD 上枠後 A5.0 1	ELD 下枠後 A5.0 1	ELD 側面扉 戸当り 左 1
	ELD 床押え A5.0 2	ELD 側面扉 戸当り 右 1

●扉 LM5-1108	●壁 LM5-1011	●横 LM5-1011
部材名 数量	部材名 数量	部材名 数量
ELD 扉前 A5.0 1	ELD 壁/パネル H-A 1	ELD 壁/パネル H-A 1
ELD 扉前 A5.0 1	ELD 壁/パネル H-A 1	ELD 壁/パネル H-A 1
ELD 扉前 A5.0 1	ELD 壁/パネル H-A 1	ELD 壁/パネル H-A 1

○部材名称にはA4.0、A5.0等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
○梱包番号の右側の数字は使用機種を示しています。
銀は、扉の裏面に貼り付けてあります。

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
- ※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立では、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 25ヶ (幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)
- ※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本
- ※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)


- ・軍手
- ・水準器
- ・脚立

●使用ビス一覧

ボルト(白) M6×15	ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15	M6ナット (W13)
-----------------	-------------------------------	----------------

●アンカー工事について


アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。




△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

1 基礎施工

- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。
- ②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)




《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)




※() 寸法:屋根勾配を右流れにする場合


2 下枠の組立




3 床の設置




4 床押えの取付け




5 柱の取付け




6 上枠前後の取付け




7 上枠左右の取付け



8 間柱側・後の取付け




9 上枠補強の取付け



10 上枠の取付け


- ① 側面扉上枠Aを上枠左に取付けます。
② 側面扉上枠Bを側面扉上枠Aに取付けます。



使用梱包	LM5-0336
使用ボルト数	6本

11 下レールの取付け


- ① 側面扉下枠取付金具、引戸下枠取付金具を下枠側に取付けます。
② 縦枠固定金具を隅柱前、柱後に取付けます。
③ 側面扉下レールを引戸下枠取付金具に取付けます。
④ 穴隠しを側面扉下レールのボルト止めていない孔に取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0386
使用ボルト数	6本

12 下枠、床押さえの取付け


- ① 側面扉下枠を側面扉下枠取付金具にボルト止めします。
② 側面扉床押さえを側面扉下枠にボルト止めします。
③ 穴隠しを側面扉下枠のボルト止めていない孔に取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0386
使用ボルト数	8本

13 縦枠の取付け


- ① 側面扉縦枠を側面扉上枠A、側面扉下レール、縦枠固定金具に取付けます。



使用梱包	LM5-0418
使用ボルト数	8本

14 間柱の取付け


- ① 側面扉間柱金具を側面扉上枠Bに取付けます。
② 間柱固定金具を側面扉下枠に取付けます。
③ 側面扉間柱を間柱固定金具、側面扉間柱金具、側面扉上枠にボルト止めします。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0418
使用ボルト数	ボルト(白) 2本 スプリングワッシャー付ボルト 6本

15 屋根の取付け


- ① 屋根を右端から順番に載せて上枠前・上枠後とボルト止めします。
※裏面に「前 屋根」の印字がある方を前にします。



使用梱包	LM5-0951 LM5-0952
使用ボルト数	40本

16 もやの組立


- ① もやを水上側から間柱側、もや取付け金具に載せて下側の穴をボルト止めします。
② 正面からもやWをもやに落としこみボルト止めします。
③ もやと屋根をボルト止めします。



使用梱包	一般型 LM5-0563 積雪型 LM5-3563
使用ボルト数	LM5-0564 LM5-3564 72本

17 桟前連結金具の取付け


- ① 桟前連結金具を桟前の中央に差し込み、ボルトで固定します。



使用梱包	LM5-3174
使用ボルト数	1本

18 壁パネル・袖壁の取付け


- ① 室内から壁パネル・袖壁パネルをはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
② 柱・間柱にボルト止めします。



使用梱包	LM5-1011 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1069
使用ボルト数	96本

19 鼻隠しの取付け


- ① 鼻隠し前・鼻隠し後を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
② 鼻隠し前の中央を桟前連結金具にボルト止めします。
③ 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。



使用梱包	共通
使用ボルト数	LM5-1108 14本

20 扉の吊り込み


- ① 扉右を開口部の中央から吊り込み、右側にスライドします。
② 同様に扉左を吊り込み左側にスライドします。
③ 戸車上昇防止プレートODを側面扉上枠Bに取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-1791
使用ボルト数	0本

21 戸当りの取付け


- ① 側面扉戸当たりを側面扉間柱に取付けます。



使用梱包	LM5-0418
使用ボルト数	スプリングワッシャー付ボルト 2本 ボルト(白) 4本

22 取手の取付け


- ① 取手を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
② 扉裏の取手取付け材を回して取手を固定します。



使用梱包	LM5-1791
使用ボルト数	0本


23 扉の建付け調整

- ① 扉を閉めて扉と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。



24 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
② 屋根隙間隠しAを上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隠しBを上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。



使用梱包	共通
使用ボルト数	LM5-3174 0本

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を、必ずご参照ください。

組立てチェック

組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。

① 扉の建付け調整ができていないかご確認ください。

② 鍵が正常に作動するかご確認ください。

③ 戸車上昇防止プレートODが取り付けられているかご確認ください。

④ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)

⑤ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

こんな時は

・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程20②)
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程22)
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり(M)を調整してください。(工程21)

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(2536H)

ヨドコウ

LMD-2536_KS_2025A