


ヨド物置

エルモ

組立説明書 LMD-2908型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。



- 設置場所の制限
- △注意
- 建物の屋上には設置しないでください。

●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。

●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。

●崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。

●給湯器の前には設置しないでください。
- 組立施工の際には
- △注意
- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。

●組立の際には手袋を着用してください。

●梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。

●組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。

●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。

●高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

●組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

種 別		2908 型	
部 品		部材名	数量
柱	上枠前後	LM5-0161	
	下枠前後	LM5-0207	
	上枠左右 (一般型)	LM5-0308	
	上枠左右 (積雪型)	LM5-0309	
	上枠左右 (豪雪型)	LM5-0310	
	下枠左右	LM5-0351	
柱		LM5-0413	
	一般型・積雪型	LM5-1403	
屋根	一般型	LM5-1433	
	豪雪型	LM5-1433	
補強	補強型・豪雪型	LM5-3577	
	床	LM5-0705	
壁	一般型	LM5-0905	
	積雪型	LM5-1003	
袖壁	一般型	LM5-1057	
	積雪型	LM5-1707	
床板	一般型	LM5-1901	
	積雪型	LM5-1901	
合計	一般型	15	
	積雪型	16	
	豪雪型	16	

●梱包内容表

●部品	●部品	●部品	●部品
LM 5-0161	LM 5-0308	LM 5-3577	LM 5-1403
部材名	部材名	部材名	部材名
数量	数量	数量	数量
ELD 間柱固定金具	ELD 上枠左 A1.0	ELD 上枠補強 OD-E	ELD 間柱 前 U L
ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15	ELD 上枠右 A1.0 DLN	ELD 床板 A1.0	ELD 間柱 後 L
9 (1)	1	8	2
EL 上枠前連結金具	(「一般型」ラベル貼付け)		3
1			
床押え金具③	LM 5-0309	●床	LM 5-1433
3(3)	ELD 上枠左 A1.0	ELD 間柱 前 U L	ELD 間柱 後 L
1	1	2	3
屋根根止金具 KN	ELD 上枠右 A1.0 DLS	●屋根	
1	(「積雪型」ラベル貼付け)	ELD 屋根 (70) A1.0	
T 型レンチ	LM 5-0310	●壁	LM 5-1707
4	ELD 上枠左 A1.0	ELD 間柱 前 U L	ELD 間柱 後 L
1	1	2	3
ELD 屋根間隔縮し A	ELD 上枠右 A1.0 DLN	●壁	LM 5-1003
3	(「豪雪型」ラベル貼付け)	ELD 間柱 前 U L	ELD 間柱 後 L
1	1	2	3
ELD 屋根間隔縮し B	LM 5-0351	●袖壁	LM 5-1057
1	ELD 下枠前 A1.0 (左)	ELD 袖壁 L-A	
1	1	2	
組立説明書	●下枠左右梱包	●間隔し	LM 5-1107
取扱説明書	LM 5-0351	ELD 間柱 前 U L	ELD 間柱 後 L
保証書 5 年	部材名	数量	数量
1	ELD 下枠前 A1.0 (左)	1	1
1	ELD 下枠前 A1.0 (右)	1	1
1			
●上枠前後	●柱		
LM 5-0207	LM 5-0413		
部材名	部材名		
数量	数量		
ELD 上枠前 OD-A4.0	ELD 柱前 OD-右 L		
1	1		
ELD 上枠後 A4.0	ELD 柱前 OD-左 L		
1	1		
	ELD 柱後 L		
	2		
	ELD 戸当り (M) L		
	2		
●下枠前後梱包			
LM 5-0257			
部材名	数量		
ELD 下枠前 OD-A4.0	1		
ELD 下枠後 A4.0	1		
ELD 床押え A4.0	2		

○部材名称にはA1.0,A4.0等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
鎖は、扉の裏面に貼り付けてあります。

●施工にあたって


- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
- ※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 8ヶ (幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)
- ※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本
- ※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。


●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

- ・軍手
- ・水準器
- ・脚立



●アンカー工事について


- アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。
- △注意
- 内アンカーにする場合はオプションの「内アンカーセット」が別途必要です。アンカープレート(L)を使って内アンカーの工事はしないでください。




△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

1基礎施工

- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。
- ②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)




《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)




△注意 布基礎にする場合は内アンカーセット(オプション 梱包番号: LM5-6741)が別途必要です。


2下枠の組立




3床の設置




4床押えの取付け




5柱の取付け




6上枠前後の取付け



7上枠左右の取付け



8間柱後の取付け



9屋根の取付け

