


ヨド物置エルモ

組立説明書 LMD-2536H型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならず読みください。

※この組立説明書は屋根勾配が左流れの組立手順を基本に説明しています。
屋根勾配を右流れにする場合は下枠、柱等の設置に注意して組立を行ってください。

●屋根勾配 左流れ



●設置場所の制限

- △注意
- 建物の屋上には設置しないでください。
 - バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
 - 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
 - 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
 - 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

- △注意
- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。
 - 組立の際には手袋を着用してください。
 - 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
 - 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
 - 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
 - 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

機 種			2536H型		
部 品			LM5-0306		
枠	上枠前後	数量	LM5-0234	1	
	下枠前後	数量	LM5-0284	2	
	上枠左右	数量	LM5-0306	4	
	下枠左右	数量	LM5-0336	4	
柱	側面壁 縦枠	数量	LM5-0356	4	
	側面壁 横枠	数量	LM5-0386	4	
	側面壁 縦枠	数量	LM5-0418	4	
	側面壁 横枠	数量	LM5-1417	4	
補強	一般型	数量	LM5-1108	1	
	一般型	数量	LM5-0563	1	
	一般型	数量	LM5-0564	1	
	一般型	数量	LM5-3563	1	

●部品内容表

●部品			●上枠左右		
LM5-3174			LM5-0306		
EL 桁前連結金具	数量	1	ELD 上枠左 A3.5	数量	1
ELD 戸車取付防止プレート OD	数量	2	ELD 上枠右 A3.5	数量	1
T 割リシ	数量	1			
ELD アンカープレート (L)	数量	4			
ELD 屋根除根障し A	数量	9			
ELD 屋根除根障し B	数量	1			
EL 引戸 下枠取付金具	数量	3			
ELD 側面壁 縦枠固定金具	数量	2			
ELD 側面壁 下枠取付金具	数量	2			
ELD 側面壁 縦枠金具	数量	2			
ELD 側面壁 縦枠金具	数量	2			
ボルト (スプリングワッシャー付)	数量	9 (1)			
ELD 側面壁 もや取付金具	数量	1			
ELD 側面壁 もや取付金具	数量	1			
ELD 側面壁 もや取付金具	数量	1			
穴開し (PE 8 φ 用)	数量	7			
ボルト M6 × 15 (白)	数量	324 (5)			
フランジナット M6 × 13	数量	1			
組立説明書	数量	1			
取扱説明書	数量	1			
※数量の () 内は予備数を表しています。					
●上枠前後			●柱		
LM5-0234			LM5-5421		
ELD 桁前 A5.0	数量	1	ELD 柱後 H	数量	2
ELD 上枠後 A5.0	数量	1	ELD 側柱前 H	数量	2
●下枠前後			●側面壁		
LM5-0284			LM5-0418		
ELD 土台前 A5.0	数量	1	ELD 側面壁 縦枠 右	数量	1
ELD 土台前 A5.0	数量	1	ELD 側面壁 縦枠 左	数量	1
ELD 下枠後 A5.0	数量	1	ELD 側面壁 横枠 右	数量	2
ELD 下枠後 A5.0	数量	1	ELD 側面壁 横枠 左	数量	2
ELD 床押え A5.0	数量	2	ELD 側面壁 戸当り 右	数量	1
			ELD 側面壁 戸当り 左	数量	1
●側柱			●床		
LM5-1417			LM5-0724		
ELD 側柱 後 H	数量	8	ELD 床板 A3.5	数量	2
●屋根			●屋根		
LM5-0951			LM5-0952		
ELD 屋根 (35) A3.5	数量	4	ELD 屋根 (35) A3.5	数量	2
●屋根			●屋根		
LM5-0952			LM5-0952		
ELD 屋根 (35) A3.5	数量	2	ELD 屋根 (35) A3.5	数量	2

○部材名称にはA4.0、A5.0等の長さを示す記号がついた部材がありますが、説明書文中では省略してあります。
●梱包番号の右側の数字は使用機種を示しています。
鍵は、扉の裏面に貼り付けてあります。

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
※安全のため必ず手袋を着用してください。
- 4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 25ヶ (幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。)
- ※土の上に設置する場合に必要です。
- ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本
- ※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。

●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

- ・軍手 ・水準器 ・脚立

●使用ビス一覧


ボルト (白) M6×15	ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15	M6ナット (W13)
---------------	-------------------------	-------------

●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって下図のような方法があります。強風による転倒防止のため、必ず行ってください。

《土の上に設置する場合》


4隅に穴を掘り(下図参照)、施工後にコンクリートを流し込んでアンカープレート(L)を固定します。




△注意 強風地・寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。

1 基礎施工


- ①設置場所の地ならし、地固めを行います。
- ②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)




《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)




2 下枠の組立




3 床の設置




4 床押えの取付け




5 柱の取付け




6 上枠前後の取付け




7 上枠左右の取付け



8 間柱側・後の取付け




9 上枠補強の取付け



10 上枠の取付け


- ① (側面扉上枠A)を上枠左に取付けます。
- ② (側面扉上枠B)を(側面扉上枠A)に取付けます。



使用梱包	LM5-0336
使用ボルト数	6本

11 下レールの取付け


- ① (側面扉下枠取付金具) (引戸下枠取付金具)を下枠側に取付けます。
- ② (縦枠固定金具)を隅柱前、柱後に取付けます。
- ③ (側面扉下レール)を引戸下枠取付け金具に取付けます。
- ④ (穴隠し)を(側面扉下レール)のボルト止めしていない孔に取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0386
使用ボルト数	6本

12 下枠、床押さえの取付け


- ① (側面扉下枠)を側面扉下枠取付金具にボルト止めします。
- ② (側面扉床押さえ)を側面扉下枠にボルト止めします。
- ③ (穴隠し)を側面扉下枠のボルト止めしていない孔に取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0386
使用ボルト数	8本

13 縦枠の取付け


- ① (側面扉縦枠)を側面扉上枠A、側面扉下レール、縦枠固定金具に取付けます。



使用梱包	LM5-0418
使用ボルト数	8本

14 間柱の取付け


- ① (側面扉間柱金具)を側面扉上枠Bに取付けます。
- ② (間柱固定金具)を側面扉下枠に取付けます。
- ③ (側面扉間柱)を(間柱固定金具) (側面扉間柱金具) (側面扉上枠)にボルト止めします。



使用梱包	LM5-3174 LM5-0418
使用ボルト数	ボルト (白) 2本 スプリングワッシャー付ボルト 6本

15 屋根の取付け


- ① (屋根)を右端から順番に載せて上枠・下枠後とボルト止めします。



使用梱包	LM5-0951 LM5-0952
使用ボルト数	40本

18 壁パネル・袖壁の取付け


- ① 室内から(壁パネル) (袖壁パネル)をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。



使用梱包	LM5-1011 LM5-1014 LM5-1031 LM5-1069
使用ボルト数	96本

19 鼻隠しの取付け


- ① (鼻隠し前) (鼻隠し後)を上枠左右のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し前)の中央を桟前連結金具にボルト止めします。
- ③ (鼻隠し後)と屋根をボルト止めします。



使用梱包	共通
使用ボルト数	LM5-1108 14本

20 扉の吊り込み


- ① (扉右)を開口部の中央から吊り込み、右側にスライドします。
- ② 同様に(扉左)を吊り込み左側にスライドします。
- ③ (戸車上昇防止プレートOD)を側面扉上枠Bに取付けます。



使用梱包	LM5-3174 LM5-1791
使用ボルト数	0本

21 戸当りの取付け


- ① (側面扉戸当たり)を側面扉間柱に取付けます。



使用梱包	LM5-0418
使用ボルト数	スプリングワッシャー付ボルト 2本 ボルト (白) 4本

22 取手の取付け


- ① (取手)を扉右・扉左の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。



使用梱包	LM5-1791
使用ボルト数	0本


23 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて扉と扉との隙間を確認します。



24 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。



使用梱包	共通
使用ボルト数	LM5-3174 0本

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を、必ずご参照ください。

組立てチェック

- 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
- 扉の建付け調整ができているかご確認ください。
- 鍵が正常に作動するかご確認ください。
- 戸車上昇防止プレートODが取り付けられているかご確認ください。
- 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)
- ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

チェック欄

こんな時は

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| ・扉が外れてしまった。 | 戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程21) |
| ・取手が外れる。 | 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程22) |
| ・扉が最後まで閉まらない。 | 戸当たり (M)を調整してください。(工程21) |

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(2536H)

ヨドコ

淀川製鋼

(2020年A制作)