





## 12 もやの取付け ●一般型の場合

使用ボルト数	間口51タイプ 間口58タイプ	72本 80本
--------	--------------------	------------



## 13 もやの取付け ●積雪型の場合


使用ボルト数	間口51タイプ 間口58タイプ	72本 80本
--------	--------------------	------------



## 14 間柱前の取付け

※この工程はHL型で説明しています。


使用ボルト数	ボルト(スプリングワッシャー付) 8本(16本)
--------	-----------------------------



## 15 戸当たりの取付け


※この工程はHL型で説明しています。

使用ボルト数	6本(12本)
--------	---------




## 16 上枠補強の取付け(積雪型のみ)

使用ボルト数	3本(6本)
--------	--------




## 17 上枠前連結金具の取付け

使用ボルト数	3本(4本)
--------	--------




## 18 壁パネル・袖壁の取付け

使用ボルト数	120本(108本)
--------	------------




## 19 鼻隠し接続金具の取付け

使用ボルト数	6本
--------	----




## 20 鼻隠しの取付け

使用ボルト数	26本
--------	-----




## 21 扉の吊り込み(1)

使用ボルト数	6本
--------	----




## 22 扉の吊り込み(2)

使用ボルト数	0本
--------	----




## 23 戸車上昇防止プレートの取付け

使用ボルト数	0本
--------	----




## 24 取手の取付け

使用ボルト数	0本
--------	----




## 25 扉の建付け調整



## 26 その他部品の取付け

使用ボルト数	0本
--------	----



●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

### 組立てチェック

組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。

① 扉の建て付け調整ができているかご確認ください。

② 鍵が正常に作動するかご確認ください。

③ 戸車上昇防止プレートODが取りついているかご確認ください。

④ 機種名が記入されたか確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)

⑤ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

### こんな時は

・扉が外れてしまった。	戸車上昇防止プレートODを外して扉を吊り込みなおしてください。(工程212223)
・取手が外れる。	取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程24)
・扉が最後まで閉まらない。	戸当たり(M)を調整してください。(工程22)

お客様へ

組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(S119H+S122H+S118H+S122H)

3F3F

淀川製鋼

(2020年A制作)