

ヨド物置 エルモ

オプション 雨水タンク 200ℓ

組立説明書 兼 取扱説明書

※本オプションの取付けには別途オプションセットが必要です。

ご使用上の注意

- 1 タンクに溜まった雨水は、絶対に飲み水や料理などに使わないで下さい。食中毒などの恐れがあります。
- 2 本品は、雨水を有効利用するための、雨水を溜めるタンクです。他の目的に使用しないで下さい。
- 3 タンクの上に乘らないでください。転倒しケガをする恐れがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。
- 4 高温になる場所や火気の近くで設置はしないで下さい。変形や引火の恐れがあります。
- 5 本品を長く使用しているとタンクの底に砂などが溜まります。定期的に大キャップを外してタンク内の水量を確認し、溜まっていればドレンキャップを外し、雨水を空にしてから水で洗い流して下さい。
- 6 設置後は必ず付属のチェーンでタンクを固定して下さい。転倒の恐れがあります。

取付け前に用意していただくもの

ノコギリ(樹脂用)、スケール、軍手、ビニールテープ

※ 設置場所が水平でない場合は、敷板、ブロック等をご用意下さい。


梱包内容表

梱包番号	部材名	数量
LM5-6813	雨水タンク本体	1
	分流器	1
	大キャップ	1
	蛇口付キャップ	1
	ドレンキャップ	1
	チェーン	1
	セルフリルビス 4φ×13	3
	フック(L)	1
	フック(R)	1
	ホース	1
	ホースバンド	2
	縦ドイ取付け金具	1
	エフトシーラー 20×50	1
	エフトシーラー 25×25	2
	ドリルビスキャップ	2
	フランジボルト M6×35	1
	フランジナット M6	1
	組立説明書兼取扱説明書	1

※施工業者様へ... 本書は施工後、お客様にお渡し下さい。
お客様へ... 本書は大切に保管して下さい。

1 タンクの配置

- ① タンクは平らな位置に設置して下さい。
 - ② タンクは物置本体の両側面、後面に設置が可能です。付属のホース長さが1mの為、縦ドイ取付け位置から壁1.5枚分のスペースに設置してください。(図①-1)
- ※ 付属のホース長さが足りない場合は市販のホース(内径15φ)を購入して取付けて下さい。
注意: 後の工程で、タンクの転倒防止チェーンを取り付けます。タンクを物置の柱や間柱の前に設置したり、物置から離れて設置しますとチェーンが取付きませんので、出来る限り物置に近付け、壁の中央部に設置するよう調整してください。(図①-2)



図①-1


図①-2

2 縦ドイの切断

この工程はオプションセットが既設である場合と新設である場合で作業内容が異なります。

トイセットが既設の場合


- ① 縦ドイ取付け金具(上)より下に90mmの位置から160mm 縦ドイを切断してください。その際、縦ドイ内にあるジャバラホースと一緒に切断してください。(図②-1)
- ※ 縦ドイの切断には細かい刃先のノコギリを使用し、縦ドイが割れないようにゆっくり切断して下さい。
- ② 縦ドイ取付け金具(上)・(下)のM6ボルト・ナットを外し、縦ドイを一旦金具から取り外して下さい。
- 縦ドイ取付け金具(下)はA・Bと部材が分かれており、Bは縦ドイに取り付けたまま外して下さい。(図②-2)



注意!
取り外した縦ドイや金具は、後の作業で使用しますので紛失しないよう注意して下さい。
(160mm切断した部分は不要ですので廃棄して下さい)

トイセットが新設の場合


- ① トイセット部材の軒チースに付けられているジャバラホースを先端より300mm切断し、トイセット 組立作業 [3]まで完了させて下さい。(図②-3)
- また縦ドイを先端より130mm切断して下さい。(図②-4)
- ※ 縦ドイの切断には細かい刃先のノコギリを使用し、縦ドイが割れないようにゆっくり切断して下さい。
- ジャバラホースはカッターナイフでも切断可能です。
- 縦ドイ取付け金具(下)は、Aのみ取り付けてください。Bは後の作業で使用します。(図②-5)
- ② ①で切断した130mmの縦ドイ(上)をジャバラホースに被せるように取付けます。この時、縦ドイは縦ドイ取付け金具上より25mm上に付けて下さい。
- ③ ジャバラホースに付いているキャップを縦ドイ(上)に被せます。トイセットに付属している接着剤で、キャップと縦ドイ(上)を固定して下さい。(図②-6)



注意!
縦ドイ(下)は紛失しないよう保管してください。
後の作業で使用します。

3 縦ドイ取付け金具の取り付け(中間部)

- ① 縦ドイ取付け金具にエフトシーラー 20×50 の剥離紙を剥がし金具に貼り付けます。(図③-1)
 - ② 縦ドイ取付け金具をセルフリルビス 4φ×13 で取り付けます。柱と壁の継目に沿って取付けて下さい。ビスの打ち込みは、金具中心より継目寄りに行ってください。セルフリルビス打ち込み高さは、縦ドイ取付け金具(上)の下面より 400mm です。(図③-2、図③-3)
- 注意: 打ち込み位置を間違えると、後の作業で付けるビスキャップが取り付けず、ケガをする恐れがあります。
- ③ セルフリルビス打ち込み後、切粉を掃除して下さい。




図③-1

図③-2

図③-3


4 分流器の取り付け

- ① 分流器を、竖ドイ(上)に取り付けます。(図④-1)
次に竖ドイ(下)を、分流器に差し込みます。
この時、上下の竖ドイが、分流器の奥まで当たるようしっかり差し込んでください。(図④-2)
- ※ 新設の場合は、エルボと竖ドイ取付金具(下)Bを、竖ドイ(下)に取り付けてから下記の作業を行ってください。
- ② 分流器を取り付けた状態のまま取付金具(上)・(中)・(下)にはめ込みM6 ボルト・ナットで固定します。(図④-3)
- ③ タンクと分流器をホースで接続し、ホースバンドで固定して下さい。
注意: タンクの流入口が分流器の注ぎ口より高い位置にあったりホースがたわんでいると、水が流れませんのでご注意ください。(図④-4、図④-5)




図④-1

※トイセットと同時施工の場合、竖ドイ(下)を、現地の状況に合わせて切断してください。
竖ドイ(下)が短すぎるとホースの勾配が取れなくなるのでご注意ください。(図④-5参照)




図④-2

竖ドイが当たる位置まで差し込んで下さい。




図④-3



図④-4


ホースバンド
ホース
最小径にホースを被せて下さい。
竖ドイ取付金具下B
エルボ(接着剤で固定)




図④-5

5 チェーン取り付け


- ① フック(L)、(R)にエフトシーラー 25×25 の剥離紙を剥がし、貼り付けます。(図⑤-1)
- ② フック(L)、(R)を セルフドリルビス 4φ×13 で取り付けます。それぞれを柱後、間柱に取り付けてください。(図⑤-2、図⑤-3、図⑤-4)
- ③ セルフドリルビス打ち込み後、切粉を掃除して下さい。
- ④ タンクが動かないようにチェーンでタンクを留め付けて下さい。(図⑤-5)




図⑤-1



図⑤-2




図⑤-3



図⑤-4


フック(L)、(R)に掛ける長さを調整して、タンクが動かないように固定して下さい。



図⑤-5

6 ビスキャップの取り付け

- ① 工程 [3]、[5] でセルフドリルビスを打ち込んだ柱に取り付けてある壁パネルを外して下さい。
壁パネルの外し方は、物置本体組立説明書の壁パネルの取り付けと逆の手順で行って下さい。
- ② 図⑥-2のようにセルフドリルビスにビスキャップを取り付けます。(合計2箇所)
なお、工程 [5] で間柱に打ち込んだセルフドリルビスに関しては同様の作業を行う必要はありません。
- ③ ①で外した壁パネルを取り付けて下さい。



図⑥-1




図⑥-2

7 その他部材取り付け

- ① タンクに大キャップ、蛇口付キャップ、ドレンキャップを取り付けます。(図⑦)

※ 水漏れが無いようにキャップはしっかりと締め付けて下さい。



図⑦

雨水タンク
組立説明書 兼 取扱説明書

ヨドコウ

LMD_OP12_KS_2025A